HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-11. Pengoperasian dan Pemeliharaan Water Heater









DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2013.0.0.1

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI

DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version. 2013.0.0.1

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C11. Pengoperasian dan Pemeliharaan Water Heater

TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2013.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif

PT. BKS Representatif

Muhammad Reza Pahlevi
Pgs. Kabag ODR

Widianto
Ka UPG

Menyetujui:

Zulhelfi Abidin KADIV TSI

Argabudhy Sasrawiguna WAKADIV TSI





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C11	Prosedur Operasi dan Pemeliharaan Water heater	25 Sept 2013	1 dari 1

No. Dokumen	Rev	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku /	Jumlah
ODR-PG-TEK-C11-IK	0	Intruksi Kerja Perawatan Water	25 Sept 2013	1
ODR-PG-TEK-C11-JT A	0	Job Ticket Perawatan Water	25 Sept 2013	1
ODR-PG-TEK-C11-JT B	0	Job Ticket penggantian Tabung	25 Sept 2013	1
ODR-PG-TEK-C11-JT C	0	Job Ticket Perawatan Selang gas	25 Sept 2013	1
ODR-PG-TEK-C11-JT D	0	Job Ticket Perawatan kran /	25 Sept 2013	1
ODR-PG-TEK-C11-JT E	0	Job Ticket Penggantian Battery	25 Sept 2013	1
ODR-PG-TEK-C11-CL	0	Cel List Pengetesan Water	25 Sept 2013	2
ODR-PG-TEK-C11-FR-A	0	Form Perawatan Water Heater	25 Sept 2013	1
ODR-PG-TEK-C11-FR-B	0	From Perawatan Selang gas	25 Sept 2013	1
ODR-PG-TEK-C11-FR-C	0	From Penggantian Tabung Gas	25 Sept 2013	1
ODR-PG-TEK-C11-FR-D	0	From Perbaikan kran sower	25 Sept 2013	1
ODR-PG-TEK-C11-FR-E	0	From Penggantian Battery	25 Sept 2013	1
ODR-PG-TEK-C11-FL	0	Flow Of Work Pengetesan Water heater	25 Sept 2013	1





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C11-IK	Perawatan Water Heater	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualitas		
Obeng (+ -) - lap bersih		Tabung gas dan selang tidak mampet (tersumbat)		
Tang Kombinasi	- Cairan pembersih	Gas terisi penuh		
Regulator		Air tersedia		
koas		kran sower tidak rusak		
Pelaksana		Frekuensi:		
1 petugas M&E		Satu kali sebulan		

Uraian Pekerjaan

- 1. Melakukan Perawatan Water Heater
- 2. Melakukan Penggantian Tabung Gas
- 3. Melakukan Perawatan Selang Gas
- 4. Melakukan Perawatan kran / Sower
- 5. Melakukan Penggantian Battery

Petunjuk Keselamatan Kerja

Cek gas, bila ada kebocoran ganti selang gas & Regulator jangan mengetes dengan api.

Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C11-JT A	Perawatan Water Heater	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualitas
T CTATALATI		Stanual Muantas
Obeng (+ -)	- lap bersih	Tabung gas dan selang tidak mampet (tersumbat)
Tang Kombinasi	- Cairan pembers	ih Gas terisi penuh
Regulator		Air tersedia
koas		kran sower tidak rusak
Pelaksana		Frekuensi:
1 petugas M&E		Satu kali sebulan

Uraian Pekerjaan

- 1. Lakukan pemeriksaan pada tabung gas (isi/tidak)
- 2. Lakukan pemeriksaan terhadap regulator, selang gas (bocor/tidak) atau Rusak
- 3. Lakukan pengecekan pada batrai (ada/tidak)/masih ada volt
- 4. Hidupkan water heater agar gas naik,kemudian test
- 5. On kan water heater, dengan memecet tombol pemetik api hingga api gas terlihat
- 6. Putar kran sower berkali-kali (buka-tutup) hingga air menjadi panas,cek dengan tangan sendiri
- 7. bila sudah selesai tutup kran sower
- 8. Untuk shiff berikutnya tolong di chek kembali

Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhilah keselamatan selama bekerja.

Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C11-JT-B	Penggantian Tabung	; Gas	25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualita	18	

Peralatan	·	Standar Kualitas
-lap bersih	- tool set	Tabung gas tidak bocor
- Regulator	- Gas elpiji	Gas terisi penuh
- Tool set	- selang gas	Frekuensi:
Pelaksana		Tergantung Pemakian
1 petugas M&E		

Uraian Pekerjaan

- 1. Lakukan pemeriksaan pada tabung gas (isi/tidak)
- 2. Lakukan pemeriksaan dengan regulator, ada tekanan apa tidak
- 3. Masukan gas pada selang yang sudah di beri legulator
- 5. Pastikan gas sudah ter suplai ke water heater
- 5. Lakukan pengetesan pada water heater
- 6. bila sudah selesai kembalikan alat seperti semula

Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhilah keselamatan selama bekerja.

Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C11-JT-C	Perawatan Selang Gas	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas	
Obeng (+ -)	selang tidak mampet (tersumbat)	
Tang Kombinasi	Gas terisi penuh	
Regulator	Selang tidak ada kebocoran	
Regulator Gas Selang gas	Frekuensi:	
Selang gas	Satu kali sebulan	
Pelaksana		
1 petugas M&E		

Uraian Pekerjaan

- 1. Lakukan pemeriksaan pada tabung gas (isi/tidak)
- 2. Lakukan pemeriksaan dengan regulator, ada tekanan apa tidak
- 3. Masukan gas pada selang yang sudah di beri legulator dan gas
- 4. Lakukan pengetesan pada pipa saluran gas
- 5. bila sudah selesai kembalikan alat seperti semula

Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhilah keselamatan selama bekerja.

Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman	
ODR-PG-TEK-C11-JT-D	Perawatan Kran / Sower	25 Sept 2013	1 dari 1	

Peralatan	Standar Kualitas
Peralatan Obeng (+-) Tang Kombinasi	Pastikan air tidak kotor
Tang Kombinasi	Air tersedia
Kunci Inggris	Kran sower tidak rusak
Lap Bersih Pelaksana	Frekuensi:
Pelaksana	Satu kali sebulan
1 petugas M&E	

Uraian Pekerjaan

- 1. Tes dengan air
- 2. Pastikan sower tidak ada kebocoran
- 3. Bersihkan kembali tempat kerja

Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhilah keselamatan selama bekerja.

Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman	
ODR-PG-TEK-C11-JT-E	Penggantian Battery	25 Sept 2013	1 dari 1	

Peralatan		Standar Kualitas
Obeng (+ -)	- lap bersih	Gas terisi penuh
Tang Kombinasi	- Koas	Air tersedia
Multi tester		kran sower tidak rusak
		Battery tersedia 2 x 1.5 (yang besar)
Pelaksana		Frekuensi:
1 petugas M&E		Adhoc

Uraian Pekerjaan

- 1. Lepaskan battery kedua duanya
- 2. Tes dengan multi tester dengan ukuran DCV / Ω
- 3. Bila ada arus kembalikan seperti semula
- 4. Bersihkan tempat kerja sebelum di tinggalkan

Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhilah keselamatan selama bekerja.

Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C11-CL	Pengetesan Water heater	25 Sept 2013	1 dari 2

Mengetahui panas tidaknya air water heater Frekuensi:
Fralmonai
PICKUCIISI;
Setiap 1 Bulan

Uraian Pekerjaan

Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 s/d 15.00 wita bertugas:

- 1. Menerima tugas dari shift III (malam) di Ruang Manajemen Building (MB)
- 2. Petugas mengambil peralatan kerja yang diperlukan.
- 3. Petugas menuju ke GH
- 4. Petugas memasang Regulator pada gas
- Lakukan pengetesan
- 6. Setelah selesai kembalikan alat pada tempatnya di MB.

Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 s/d 23.00 wita bertugas :

- 1. Menerima tugas dari shift I (Pagi)
- 2. Langkah langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift I).

Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 s/d 07.00 wita bertugas:

- 1. Menerima tugas dari shift II (Sore)
- 2. Langkah langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift II).





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C11-CL	Pengetesan Water heater	25 Sept 2013	2 dari 2

Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi dan gunakan alat keselamatan kerja

Perawatan Peralatan

Kembalikan Peralatan pada tempatnya

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA			Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center	
Dokumen No.:	FORM KERJA		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/ TEK-C11-FR-A	Log Perawatan Water Hear	ter	25 Sept 2013	1 dari 1
	Pe	erawatan		
Tanggal	Mulai	Selesai (Tgl/Jam)	Keterangan	

Megetahui Ka UPG

PT. DANK DAKKAT DIDONESIA (PEDSEDO) EDK			Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center		
Dokumen No.:	K RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK FORM KERJA		Tgl Berlaku	Halaman	
ODR-PG/ TEK-C11-FR-B	Log penggantian gas		25 Sept 2013	1 dari 1	
Tanggal		gantian	Keterang	gan	
	Mulai	Selesai (Tgl/Jam)		,	

Megetahui

Ka UPG

P	Γ. BANK RAKYAT INDONESIA (PT. BRINGIN KARYA SEJ		X	Pengelolaan Gedur Center	ng Disaster Recovery
Dokumen No.:	FORM KERJA			Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/ TEK-C11-FR-C	Log Perawatan selang gas			25 Sept 2013	1 dari 1
Tonocal	Perawatan			Votessan	
Tanggal	Mulai	Selesai (Tgl/Jam)		Keterangan	

Megetahui

Ka UPG

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA Dokumen No.: FORM KERJA Tgl Berlaku Halaman ODR-PG/ TEK-C11-FR-D Log Perbaikan Kran Sower 25 Sept 2013 1 dari 1 Perbaikan Tanggal Keterangan Mulai Selesai (Tgl/Jam)

Megetahui

Ka UPG

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA Dokumen No.: FORM KERJA Tgl Berlaku Halaman ODR-PG/ TEK-C11-FR-E Log penggantian Batrai 25 Sept 2013 1 dari 1 Penggantian Tanggal Keterangan Mulai Selesai (Tgl/Jam)

Megetahui

Ka UPG



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA			Recovery Center	
Dokumen No.: FLOW OF WORK			Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C11-FL	Pengetesan Water he	Pengetesan Water heater		1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas		
Tools kit		Mengetahui Panas tidaknya air water heater		
Regulator		Frekuensi:		
Gas elpiji		Setiap 1 Bulan		
Pelaksana				
1 M&E				
TT ' D '				

Uraian Pekerjaa N/A