## HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C04. Prosedur Operasional dan Pemeliharaan Genset



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2011.0.0.1

## MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI



DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version. 2011.0.0.1



## PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

### Lembar Pengesahan

### **House Operation Procedure**

ODR-PG/TEK-C04. Prosedur Operasional dan Pemeliharaan Genset

## TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2011.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif PT. BKS Representatif

Maulana YusufM. Faisal JazuliEstiko PudjaswantoPj. KABAG ODRWAKABAG ODRKa. UPG

Menyetujui:

Zulhelfi AbidinSri DarmawatiKADIV TSIWAKADIV TSI





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04	Prosedur Operasi dan Pemeliharaan Genset	1 Desember 2011	1 dari 3

No. Dokumen	o. Dokumen Rev. DESKRIPSI		Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halama n
DRC-PG/TEK-C04- IK		Instruksi Kerja Pengoperasian Genset	1 Desember 2011	1
DRC-PG/TEK-C04- JT A	0	Job Ticket Memonitor Operasi Genset	1 Desember 2011	2
DRC-PG/TEK-C04- JT B	0	Job Ticket Menghidupkan genset secara manual	1 Desember 2011	1
DRC-PG/TEK-C04- JT C	0	Job Ticket Memadamkan genset secara manual	1 Desember 2011	1
DRC-PG/TEK-C04- JT D	0	Job Ticket Memadamkan genset secara darurat	1 Desember 2011	1
DRC-PG/TEK-C04- JT E	0	Job Ticket Penanganan fault	1 Desember 2011	1
DRC-PG/TEK-C04- JT F	0	Job Ticket Pengisian Tangki 1 Desember 2 Bahan Bakar Pendam		2
DRC-PG/TEK-C04- JT G	0	Job Ticket Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas Bahan Bakar	1 Desember 2011	2
DRC-PG/TEK-C04- JT H	0	Job Ticket Pemeriksaan rutin 1 Desember 2011		2
DRC-PG/TEK-C04- JT I	0	Job Ticket Pemeliharaan Setiap 1 Desember 2011 250 jam		2
DRC-PG/TEK-C04- JT J	0	Job Ticket Pemeliharaan Setiap 1000 jam	Job Ticket Pemeliharaan Setiap 1 Desember 2011	
DRC-PG/TEK-C04- JT K	0	Job Ticket Pemeliharaan Setiap 1 Desember 2011 3000 jam		1
DRC-PG/TEK-C04- JT L	0	Job Ticket Pemeliharaan Setiap 1 Desember 2011 5000 jam		1
DRC-PG/TEK-C04- JT M	0	Job Ticket Pengecekan Pemakaian 1 Desember 2011 Bahan Bakar Solar		1





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04	Prosedur Operasi dan Pemeliharaan Genset	1 Desember 2011	2 dari 3

No. Dokumen	o. Dokumen Rev. DESKRIPSI		men Rev. DESKRIPSI		Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halama n
DRC-PG/TEK-C04- CL A	0	Cek List Memonitor Operasi Genset	1 Desember 2011	2		
DRC-PG/TEK-C04- CL B	0	Cek List Menghidupkan genset secara manual	1 Desember 2011	2		
DRC-PG/TEK-C04- CL C	0	Cek List Memadamkan genset secara manual	1 Desember 2011	2		
DRC-PG/TEK-C04- CL D	0	Cek List Memadamkan genset secara darurat	1 Desember 2011	2		
DRC-PG/TEK-C04- CL E	0	Cek List Penanganan fault	1 Desember 2011	2		
DRC-PG/TEK-C04- CL F	0	Cek List Pengisian Tangki Bahan 1 Desember 2011 Bakar Pendam		2		
DRC-PG/TEK-C04- CL G	0	Cek List Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas Bahan Bakar	1 Desember 2011	2		
DRC-PG/TEK-C04- CL H	0	Cek List Pemeriksaan rutin	1 Desember 2011	2		
DRC-PG/TEK-C04- CL I	0	Cek List Pemeliharaan Setiap 250 1 Desember 2011 jam		2		
DRC-PG/TEK-C04- CL J	0	Cek List Pemeliharaan Setiap 1 Desember 201 1000 jam		2		
DRC-PG/TEK-C04- CL K	0	Cek List Pemeliharaan Setiap 1 Desember 2011 3000 jam		1		
DRC-PG/TEK-C04- CL L	0	Cek List Pemeliharaan Setiap 1 Desember 2011 5000 jam		2		
DRC-PG/TEK-C04- CL M	0	Cek List Pengecekan Pemakaian 1 Desember 2011 Bahan Bakar Solar		1		
DRC-PG/TEK-C04- FR	0	Form Kontrol Operasi Genset 1 Desember 2011		3		





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04	Prosedur Operasi dan Pemeliharaan Genset	1 Desember 2011	3 dari 3

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halama
DRC-PG/TEK-C04-	0	Flow Of Work Memonitor	1 Desember 2011	<b>n</b>
FL A	0	Operasi Genset	1 Desember 2011	1
DRC-PG/TEK-C04-	0	1	1 Desember 2011	1
FLB	U	Flow Of Work Menghidupkan	1 Desember 2011	1
DRC-PG/TEK-C04-	0	genset secara manual Flow Of Work Memadamkan	1 Desember 2011	1
FL C	0	genset secara manual	1 Descinder 2011	
DRC-PG/TEK-C04-	0	Flow Of Work Memadamkan	1 Desember 2011	1
FLD		genset secara darurat	1 Describer 2011	1
DRC-PG/TEK-C04-	0	Flow Of Work Penanganan fault	1 Desember 2011	1
FLE		1 10w O1 work i Changanan laur	1 Describer 2011	1
DRC-PG/TEK-C04-	0	Flow Of Work Pengisian Tangki	1 Desember 2011	1
FLF		Bahan Bakar Pendam		1
DRC-PG/TEK-C04-	0	Flow Of Work Pemeriksaan	1 Desember 2011	1
FL G		Kualitas dan Kuantitas Bahan		
		Bakar		
DRC-PG/TEK-C04-	0	Flow Of Work Pemeriksaan rutin 1 Desember 2011		1
FLH				
DRC-PG/TEK-C04-	0	Flow Of Work Pemeliharaan 1 Desember 2011 1		1
FL I		Setiap 250 jam		
DRC-PG/TEK-C04-	0	Flow Of Work Form Kontrol isi	1 Desember 2011	1
FLJ		tangki Bahan Bakar Solar		
DRC-PG/TEK-C04-	0	Flow Of Work Pemeliharaan	1 Desember 2011	1
FL K		Setiap 1000 jam		
DRC-PG/TEK-C04-	0	Flow Of Work Pemeliharaan	Flow Of Work Pemeliharaan 1 Desember 2011	
FL L		Setiap 3000 jam		
DRC-PG/TEK-C04-	0	Flow Of Work Pemeliharaan	1 Desember 2011	1
FL M		Setiap 5000 jam		





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No:	en No: INSTRUKSI KERJA		Halaman
DRC-PG/TEK-C04-IK	Instruksi Kerja Pengoprasian Genset	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Generator beroperasi dan dapat mensuplai tenaga
Buku Panduan Operasi dan Perawatan Genset	listrik ke beban sesuai kapasitas dengan tegangan dan frekuensi yang teregulasi
Pelaksana	Frekuensi:
1 petugas M&E Operasional	Setiap 10 menit selama periode genset beroperasi
Supervisor teknik	mulai dari genset hidup (secara otomatis/manual) sampai padam

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Intruksi Kerja Memonitor Operasional Genset.
- 2. Intruksi Kerja Menghidupkan genset secara manual
- 3. Intruksi Kerja Memadamkan genset secara manual.
- 4. Intruksi Kerja Memadamkan genset secara darurat
- 5. Intruksi Kerja Penanganan fault
- 6. Intruksi Kerja Pengisian Tangki Bahan Bakar Pendam
- 7. Intruksi Kerja Pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas Bahan Bakar
- 8. Intruksi Kerja Pemeriksaan rutin
- 9. Intruksi Kerja Pemeliharaan Setiap 250 jam
- 10. Intruksi Kerja Pemeliharaan Setiap 1000 jam
- 11. Intruksi Kerja Pemeliharaan Setiap 3000 jam
- 12. Intruksi Kerja Pemeliharaan Setiap 5000 jam
- 13. Intruksi Kerja Pengecekan Pemakaian Bahan Bakar Solar

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2. Berhati-hati dengan bahaya kebakaran listrik maupun bahan bakar. Siapkan selalu APAR.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No: JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT- A	Memonitor Operasi Genset	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan		Standar Kualitas		
Tool set			1	
Buku Panduan Operasi dan Perawatan Genset		listrik ke beban sesuai kapasitas dengan tegangan dan frekuensi yang teregulasi		
Pelaksana		Frekuensi:		
1 petugas M&E Operasional Supervisor teknik		t selama periode gen	set beroperasi	
		mulai dari genset hidup (secara otomatis/mar sampai padam		
	rawatan Genset	Generator bero listrik ke beban dan frekuensi ya  Frekuensi:  Setiap 10 menin mulai dari gens	Generator beroperasi dan dapat me listrik ke beban sesuai kapasitas der dan frekuensi yang teregulasi  Frekuensi:  Setiap 10 menit selama periode gen mulai dari genset hidup (secara oto:	

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Mencatat jam dan menit saat genset mulai hidup dalam buku log
- 2. Setelah genset mensuplai beban, petugas memonitor data pengukuran tegangan, arus, frekuensi, suhu mesin, meter bahan bakar dsb dan mencatatnya pada buku log.
- 3. Monitoring selanjutnya setiap 10 menit, dan pencatatan setiap 1 jam
- 4. Lakukan pemeriksaan jumlah bahan bakar di tangki dan sistem penyaluran bahan bakar
- 5. Lakukan monitoring suhu untuk mengawasi gejala overheat (yaitu mesin beroperasi di atas suhu operasi 80-90 C). Jika nampak gejala overheat, periksa sistem pendinginan
- 6. Jika genset mengalami masalah dengan pengaturan otomatis tegangan, arus beban, frekuensi yang berkelanjutan, panggil supervisor untuk pengambilan keputusan apakah akan dilakukan penyetelan manual atau misalnya mengoperasikan genset kedua.
- 7. Bila beban naik di atas kemampuan satu genset (setting 75-80 persen kapasitas), genset kedua beroperasi secara otomatis.
- 8. Jika beroperasi dengan satu genset telah bekerja selama 8 jam, petugas menghidupkan genset kedua, memberikan beban ke genset kedua, melepas beban dari genset pertama, cooling down genset dan memadamkan genset pertama. Catat jam dan menit saat genset padam
- 9. Genset bekerja bergantian setiap 8 jam sampai aliran listrik dari PLN dapat digunakan lagi untuk mensuplai beban.
- 10. Setelahnya petugas dapat melepas genset dari beban, cooling down genset dan memadamkannya. Catat waktu pemadamannya dalam buku log





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No: JOB TICKET		Tgl Berlaku Halam	
DRC-PG/TEK-C04-JT- A	Memonitor Operasi Genset	1 Desember 2011	2 dari 2

### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2. Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET			Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -B	Menghidupkan manual	genset	secara	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set  Buku Panduan Operasional dan Perawata Genset dari Caterpillar	Generator menyala dan dapat mensuplai tenaga listrik ke beban sesuai kapasitas dengan tegangan dan frekuensi yang teregulasi  Frekuensi:
Pelaksana 1 petugas M&E Operasional	Jika diperlukan penyalaan secara manual

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Periksa kondisi fisik genset dalam keadaan baik termasuk kondisi oli , penunjuk bahan bakar ( dengan melihat meter bahan bakar), filter/saringan udara ( indikator filter tidak merah)
- 2. Periksa dan pastikan tombol selektor putar dalam posisi OFF untuk mereset genset. Dalam kondisi ini semua lampu indikator mati.
- 3. Periksa dan pastikan switch CB genset dalam keadaan ON. Jika tidak angkat CB ke posisi ON
- 4. Periksa dan pastikan governor lever dalam posisi tuas ditarik ke kedudukan terjauh dari posisi vertikal
- 5. Pindahkan selektor ke posisi manual start
- 6. Engine start, catat waktu (jam:menit) saat genset hidup dalam buku log
- 7. lihat display dan jika perlu atur frekuensi dengan menggunakan pengatur putar frekuensi dan atur tegangan dengan menggunakan pengatur putar tegangan
- 8. Setelah frekuensi dan tegangan disinkronkan secara manual di panel kontrol , beban dapat dimasukkan

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2. Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -C	Memadamkan genset secara manual	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set  Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar		Genset menjalani proses pendinginan (cooling down) dan padam sesuai waktu yang diatur pada waktu setting  Frekuensi:	
Pelaksana		TICKUCIISI.	
1 petugas M&E Operasional		Ad-hoc	

## Uraian Pekerjaan

- 1. Amper meter pada semua fasa menunjukkan nol, demikian pula di display LCD genset menunjukkan 0 A
- 2. Alihkan posisi tombol selektor putar ke posisi engine cool down maka engine akan running idle selama 5 menit lalu mati, atau
- 3. Biarkan engine cool down selama 5 menit lalu tombol selektor dipindah ke posisi manual OFF.
- 4. Setelah selesai tes, atur supaya genset siap beroperasi secara AUTO dengan memeriksa:
  - Governor lever dalam kedudukan ditarik
  - Switch CB genset dalam posisi ON
  - Tombol selektor putar dalam posisi AUTO Start

### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2. Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -D	Memadamkan genset secara darurat	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualita	ıs	
Tool set  Buku Panduan Operasiona	ıl dan Perawatan	(cooling down)	seketika tanpa prose	s pendinginan
Genset dari Caterpillar		Frekuensi:		
Pelaksana		Ad-hoc		
1 petugas M&E Operasional atau SATPAM				

### Uraian Pekerjaan

- 1. Tenekan tombol EMERGENCY STOP (tombol bundar merah)
- 2. Setelah mesin berhenti dan keadaan emergency berlalu, genset harus direset dengan cara mengalihkan tombol selektor putar ke posisi manual off.
- 3. Setelah reset, tombol selektor dialihkan ke posisi AUTO-START dan pastikan CB genset berada dalam posisi ON.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2. Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -E	Penanganan Fault	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualitas		
Tool set			entifikasi, masalah di anan dapat dilakukan	,
Buku Panduan Operasi dan Perawatan Genset		Frekuensi:		
Pelaksana				
1 petugas M&E Operasional, SATPAM		Ad hoc		
1 supervisor Teknik				

### Uraian Pekerjaan

- 1. Jika genset mengalami fault, maka LED indikator fault pada panel display akan menyala dan lampu sirene di luar ruang genset akan menyala.
- 2. Petugas harus bergegas pergi ke ruangan genset.
- 3. Petugas menentukan genset yang mengalami fault dan melakukan diagnostik
- 4. Dilakukan troubleshooting sendiri, atau melapor ke CATERPILAR bersama diagnosis untuk panduan perawatan

### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2. Berhati-hati dengan bahaya kebakaran listrik maupun bahan bakar. Siapkan selalu APAR.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET			Tgl Berlaku	Halaman	
DRC-PG/TEK-C04-JT -F	Pengisian Pendam	Tangki	Bahan	Bakar	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas			
Kunci pembuka tutup tangki		Pengisian tangki	berjalan dengan ama	n
Pengukur isi tangki	Tangki diisi dengan bahan bakar yang mem standar kualitas dan kuantitas sesuai pesanan			
Alat pemadam kebakaran			I	
Pelaksana		Frekuensi:		
1 petugas pengisian tangki		Setiap kali diperl	ukan.	
1 pengemudi mobil tangki				

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan bakar yang ada di mobil tangki dengan mengacu ke prosedur
- 2. Siapkan alat pemadam kebakaran sejauh 1-2 m dari selang/dombak
- 3. Pasangkan kabel arde/pentanahan ke tempat yang telah disediakan
- 4. Pasangkan selang pengisian ke mulut tangki,
- 5. Buka keran selang perlahan-lahan
- 6. Pastikan selang/dombak dan lubang ukur selalu dalam keadaan tertutup rapat PERHATIAN: Selama pengisian, supir mobil tangki harus selalu siap di bangku pengemudi dan petugas pengisian di dekat keran
- 7. Bila terjadi kebakaran:
  - a. Usahakan untuk menutup keran darurat mobil tangki dan lepas selang
  - b. Pindahkan dan jauhkan mobil tangki dari area kebakaran
  - c. Gunakan alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api
  - d. Telpon pemadam kebakaran
- 8. Setelah selesai mengisi, tutup keran.
- 9. Pemeriksaan Kembali kuantitas bahan bakar untuk memverifikasi volume bahan bakar yang diisikan.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET			Tgl Berlaku	Halaman	
DRC-PG/TEK-C04-JT -F	Pengisian Pendam	Tangki	Bahan	Bakar	1 Desember 2011	2 dari 2

### Petunjuk Keselamatan Kerja

Petunjuk keselamatan kerja termuat dalam prosedur di atas.

Prosedur pengisian tangki pendam dituliskan dalam papan besar dan dipancangkan di tiang di dekat mulut tangki pendam.

### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	okumen No.: JOB TICKET		Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT- G	Pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan bakar	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas	
Thermo-hydrometer	Kualitas bahan bakar dapat dijaga sesuai standar	
Pengukur volume	Kuantitas bahan bakar terpantau	
Tool set dengan kunci inggris dan alat pembuka lain		
Referensi:		
Tabel viskositas		
Pelaksana		
1 petugas M&E operasional		

### Uraian Pekerjaan

#### Pemeriksaan kualitas bahan bahar

- 1. Petugas mengambil sampel bahan bakar dan melakukan uji viskositas dengan menggunakan thermohydrometer. Hasil pembacaan visual dengan thermo-hydrometer dicek dengan tabel referensi untuk menentukan apakah solar memenuhi persyaratan kualitas atau tidak.
- 2. Jika solar tidak memenuhi kualitas, pengiriman ditolak dan pengisian dibatalkan
- 3. Secara berkala, petugas memeriksa kadar air solar yang dipompa ke tangki harian dengan thermohydrometer
- 4. Secara berkala, petugas memeriksa water separator pada genset dan mengalirkan air keluar dari water separator.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -G	Pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan bakar	1 Desember 2011	2 dari 2

#### Uraian Pekerjaan

#### Pemeriksaan kuantitas bahan bakar

- 1. Petugas secara berkala menggunakan kunci untuk membuka tutup tangki mingguan untuk melakukan pengukuran
- 2. Petugas mengamati batang pengukur yang dicelupkan dalam tangki mingguan untuk menentukan sisa bahan bakar dalam tangki mingguan
- 3. Petugas mengamati garis ukur pada tangki harian untuk menentukan sisa bahan bakar dalam tangki harian
- 4. Hasil pengukuran dicatat dalam lembar kontrol

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Berhati-hati terhadap percikan api di sekitar bahan bakar
- 2. Bersihkan tumpahan bahan bakar
- 3. Siapkan APAR untuk tindakan pemadaman segera

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -H	Pemeliharaan rutin	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap hari
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

#### Uraian Pekerjaan

#### Periksa Oli:

- 1. Petugas secara berkala memeriksa kondisi oli dengan memeriksa lidi pengukur untuk melihat banyaknya oli dan jernih atau hitamnya oli
- 2. Jika perlu penambahan oli atau penggantian oli, gunakan oli multigrade CATERPILAR atau oli multigrade bertipe CH4 misalnya Meditran SX produksi Pertamina
- 3. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset

#### Periksa Radiator

- 1. Secara berkala, petugas mengecek konsentrasi radiator coolant dengan menggunakan coolant test set ( test kit tipe 8T5296). Konsentrasi coolant harus sekitar 6%
- 2. Jika tidak menggunakan coolant additif long life , maka coolant harus diganti setiap kali ganti oli (250 jam atau 6 bulan)





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -H	Pemeliharaan rutin	1 Desember 2011	2 dari 2

### Uraian Pekerjaan

- 3. Jika pake additif longlife maka additif diganti saat pengurasan radiator
- 4. V-belt diganti jika V-belt sudah masuk ke puli
- 5. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset

#### Periksa Accu

- 1. Untuk accu baru, periksa BD (berat jenis) air aki
- 2. Untuk pemeliharaan aki, periksa tinggi air aki, oksidasi di terminal, dan charging system.
- 3. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset

#### Periksa Filter saringan udara:

- 1. Periksa kondisi filter saringan udara apakah berfungsi/tidak atau kotor/tidak dengan melihat indikator filter; jika berwarna merah maka filter saringan udara harus dibersihkan
- 2. Periksa filter solar
- 3. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset
- 4. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Petunjuk keselamatan kerja termuat dalam prosedur di atas.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -I	Pemeliharaan Setiap 250 jam	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap 250 jam
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

## Uraian Pekerjaan

- 1. Melakukan penggantian filter dan oli mesin
- 2. Membersihkan crankcase breather
- 3. Mengganti secondary fuel filter (filter bahan bakar) dan membersihkan primary fuel filter
- 4. Mengganti coolant suplement elemen atau menambah additive conditioner
- 5. Melumasi fan drive
- 6. Memeriksa dan membersihkan level electrolyte
- 7. Memeriksa dan melakukan penyetalan tali kipas
- 8. Memeriksa hoses
- 9. Memeriksa kebersihan radiator.
- 10. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -I	Pemeliharaan Setiap 250 jam	1 Desember 2011	2 dari 2

## Petunjuk Keselamatan Kerja

Petunjuk keselamatan kerja termuat dalam prosedur di atas.

## Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -J	Pemeliharaan Setiap 1000 jam	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap hari 1000 jam
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

### Uraian Pekerjaan

- 1. Melakukan pemeriksaan safety device dengan melakukan tes.
- 2. Memeriksa control linkage.
- 3. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset.

### Petunjuk Keselamatan Kerja

Petunjuk keselamatan kerja termuat dalam prosedur di atas.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -K	Pemeliharaan Setiap 3000 jam	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap 3000 jam.
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

### Uraian Pekerjaan

- 1. Mengganti anti freeze.
- 2. Memeriksa valve lash, valve bridge dan valve rotator.
- 3. Memeriksa dan melakukan penyetelan ulang fuel ration control dan low idle.
- 4. Mengganti water temperature regulator
- 5. Memeriksa turbo charger
- 6. Memeriksa damper
- 7. Memeriksa engine mounting
- 8. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Petunjuk keselamatan kerja termuat dalam prosedur di atas.

### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -L	Pemeliharaan Setiap 5000 jam	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap 5000 jam.
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

### Uraian Pekerjaan

- 1. Memeriksa nozzles dan menggantinya jika diperlukan.
- 2. Memeriksa starting motor dan alternator serta melakukan rekondisi atau menggantinya jika diperlukan.
- 3. Memeriksa turbo charger serta melakukan rekondisi atau menggantinya jika diperlukan.
- 4. Memeriksa water pump serta melakukan rekondisi atau menggantinya jika diperlukan.
- 5. Memeriksa magnetik pickup serta melakukan penyetelan jika diperlukan.
- 6. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset.

### Petunjuk Keselamatan Kerja

Petunjuk keselamatan kerja termuat dalam prosedur di atas.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET			Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-JT -M	Pengecekan Bakar Solar	Pemakaian	Bahan	1 Desember 2011	1 dari 1

Standar Kualitas
Tetap tersedianya solar untuk setiap saat
Frekuesi:
Sebelum dan sesudah operasional genset.

### Uraian Pekerjaan

- 1. Melakukan pengecekan dengan stick ukur pada tangki harian dan mingguan
- 2. Mencatat data pemakain pada form pengecekan pemakaian bahan bakar solar

## Petunjuk Keselamatan Kerja

Petunjuk keselamatan kerja termuat dalam prosedur di atas.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.







## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL A	Memonitor Operasi Genset	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan	latan Standar Kualitas			
		Generator beroperasi dan dapat mensuplai tenag listrik ke beban sesuai kapasitas dengan teganga dan frekuensi yang teregulasi		1
Pelaksana		Frekuensi:		
1 petugas M&E Operasional Supervisor teknik			et hidup (secara oto:	

#### Uraian Pekerjaan

Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 wita s/d 15.00 wita bertugas:

- 1. Menerima tugas dari shift malam
- 2. Petugas/teknisi menuju ruang genset apabila, genset hidup secara otomatis/dihidupkan serta melakukan monitoring dan pencatatan dalam buku log/pengisian fom kerja.
- 3. Setelah genset mensuplai beban, petugas memonitor data pengukuran tegangan, arus, frekuensi, suhu mesin dalam display genset serta penggunaan bahan bakar dan mencatatnya pada buku log.
- 4. Monitoring selanjutnya setiap 10 menit, dan pencatatan setiap 1 jam
- 5. Lakukan pemeriksaan jumlah bahan bakar di dalam tangki harian dan bulanan.
- 6. Lakukan monitoring suhu untuk mengawasi gejala overheat (yaitu mesin beroperasi di atas suhu operasi 80-90 C). Jika nampak gejala overheat, periksa sistem pendinginan
- 7. Lakukan pemeriksaan visual sistem pemasukan udara dan pengeluaran gas buang
- 8. Jika genset mengalami masalah dengan pengaturan otomatis tegangan, arus beban, frekuensi yang berkelanjutan, panggil supervisor untuk pengambilan keputusan apakah akan dilakukan penyetelan manual atau misalnya mengoperasikan genset kedua.
- 9. Petugas mengamati jika beban naik di atas kemampuan satu genset (setting 75-80 persen kapasitas) , genset kedua beroperasi secara otomatis. Jika tidak lakukan prosedur untuk menghidupkan genset secara manual
- 10. Jika beroperasi dengan satu genset dan genset telah bekerja selama 8 jam, petugas menghidupkan genset kedua, memberikan beban ke genset kedua, melepas beban dari genset pertama, cooling down genset dan memadamkan genset pertama, lalu melakukan maintenance. Catat jam dan menit saat genset padam
- 11. Genset bekerja bergantian setiap 8 jam sampai aliran listrik dari PLN dapat digunakan lagi untuk mensuplai beban. Petugas melakukan langkah 1-9 secara konsisten selama waktu tersebut
- 12. Setelahnya petugas dapat melepas genset dari beban, cooling down genset dan memadamkannya. Catat waktu pemadamannya dalam buku log
- 13. Petugas melakukan pemeliharaan terhadap genset.







## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04- CL A	Memonitor Operasi Genset	1 Desember 2011	2 dari 2

#### Uraian Pekerjaan

- 14. Melakukan pengecekan dan pencatatan hour meter dan kwh meter pada panel genset
- 15. Melakukan pengecekan dan pencatatan pemakaian bahan bakar solar dalam log book.

#### Petugas shift II dari pkl. 15.00 wita s/d 23.00 wita bertugas:

- Menerima shift dari petugas sebelumnya
- 2. Memantau kembali operasional genset dan melakukan pengecekan dan pencatatan dalam log book.
- 3. mengambil tindakan dan langkah langkah seperti di atas apabila genset hidup secara otomatis/dihidupkan.

#### Petugas shift III dari Pkl. 23.00 wita s/d 07.00 wita.

- 1. Menerima tugas dari shift sebelumnya.
- 2. Memantau kembali operasional genset dan melakukan pengecekan dan pencatatan dalam log book.
- 3. mengambil tindakan dan langkah langkah seperti di atas apabila genset hidup secara otomatis/dihidupkan.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2. Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

#### Perawatan Peralatan

- 1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya di MB dan di docking.







## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST			Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL B	Menghidupkan manual	genset	secara	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan		Standar Kualitas
Tool set  Buku Panduan Operasiona Genset dari Caterpillar	l dan Perawatan	Generator menyala dan dapat mensuplai tenaga listrik ke beban sesuai kapasitas dengan tegangan dan frekuensi yang teregulasi
		Frekuensi:
Pelaksana		
1 petugas M&E Operasional		1kali dalam seminggu saat pemanasan selama 15 menit untuk masing – masing genset.

#### Uraian Pekerjaan

Petugas shift I dari Pkl. 07.00 wita s/d 15.00 wita

- 1. Menerima tugas dari shift sebelumnya.
- 2. Petugas menuju ruang genset dan manual tombol dari posisi outo sebagai pemutus power dari PLN
- 3. Periksa kondisi fisik genset dalam keadaan baik termasuk kondisi oli , penunjuk bahan bakar ( dengan melihat meter bahan bakar), filter/saringan udara ( indikator filter tidak merah)
- 4. Periksa dan pastikan tombol selektor putar dalam posisi OFF untuk mereset genset. Dalam kondisi ini semua lampu indikator mati.
- 5. Periksa dan pastikan switch CB genset dalam keadaan ON. Jika tidak angkat CB ke posisi ON
- 6. Periksa dan pastikan governor lever dalam posisi tuas ditarik ke kedudukan terjauh dari posisi vertikal
- 7. Pindahkan selektor ke posisi manual start
- 8. Engine start, catat waktu (jam:menit) saat genset hidup dalam buku log
- 9. lihat display dan jika perlu atur frekuensi dengan menggunakan pengatur putar frekuensi dan atur tegangan dengan menggunakan pengatur putar tegangan
- 10. Setelah frekuensi dan tegangan disinkronkan secara manual di panel kontrol , beban dapat dimasukkan
- 11. Apabila operasi manual selesai dilaksanakan, kembalikan seperti semula ke posisi auto
- 12. Dilakukan pengecekan dan pencatatan pemakaian bahan bakar.

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita

- 1. Menerima tugas dari shift sebelumnya
- 2. Melakukan langkah langkah yang sama seperti di hal di atas.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST			Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL B	Menghidupkan manual	genset	secara	1 Desember 2011	2 dari 2

#### Uraian Pekerjaan

Petugas shift III dari Pkl. 23.00 wita s/d 07.00 wita

- 1.Menerima tugas dari shift sebelumnya
- 2.Melakukan langkah langkah yang sama seperti di hal di atas.

### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2. Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

#### Perawatan Peralatan

- 1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2. Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya di MB dan di docking.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL C	Memadamkan genset secara manual	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan		Standar Kualitas
Tool set  Buku Panduan Operasiona Genset dari Caterpillar	l dan Perawatan	Genset menjalani proses pendinginan (cooling down) dan padam sesuai waktu yang diatur pada waktu setting  Frekuensi:
Pelaksana 1 petugas M&E Operasional		Ad-hoc

#### Uraian Pekerjaan

Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 wita s/d 15.00 wita :

- Petugas mengambil langkah memadamkan genset secara manual dalam hal ini dilakukan dalam proses pemanasan atau menghidupkan genset secara manual setelah di capai waktu lamanya pemanasan selama 5 menit dan atau saat PLN sudah mengambil alih beban genset dan genset tidak dapat mati secara auto maka dilakukan secara manual.
- 2. Periksa dan pastikan beban sudah lepas. Amper meter pada semua fasa menunjukkan nol, demikian pula di display LCD genset menunjukkan 0 A
- 3. Alihkan posisi tombol selektor putar ke posisi engine cool down maka engine akan running idle selama 5 menit lalu mati, atau
- 4. Biarkan engine cool down selama 5 menit lalu tombol selektor dipindah ke posisi manual OFF.
- 5. Setelah selesai tes, atur supaya genset siap beroperasi secara AUTO dengan memeriksa:
  - Governor lever dalam kedudukan ditarik
  - Switch CB genset dalam posisi ON
  - Tombol selektor putar dalam posisi AUTO Start
- 6. Dilakukan pengecekan dan pencatatan pemakaian bahan bakar.

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita:

1. Melakukan langkah – langkah yang sama apabila melakukan pemadaman genset secara manual.

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita:

1. Melakukan langkah – langkah yang sama apabila melakukan pemadaman genset secara manual





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL C	Memadamkan genset secara manual	1 Desember 2011	2 dari 2

### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1.Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2.Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

#### Perawatan Peralatan

- 1.Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2.Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya di MB dan di docking.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No:	CEK LIST	Tgl Berlaku Halaman	
DRC-PG/TEK-C04-CL D	Memadamkan genset secara darurat	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas			
Tool set  Buku Panduan Operasional dan Perawatan	Genset padam seketika tanpa proses pendinginan (cooling down)			
Genset dari Caterpillar	Frekuensi:			
Pelaksana	Ad-hoc			
1 petugas M&E Operasional atau SATPAM				

#### Uraian Pekerjaan

Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 wita s/d 15.00 wita:

- 1. Menerima tugas dari shift sebelumnya
- 2. Menuju ruang genset dengan segera/darurat.
- 3. Dalam keadaan darurat seperti kebakaran dimana genset perlu dimatikan segera tanpa melalui siklus normal, petugas menekan tombol EMERGENCY STOP (tombol bundar merah)
- 4. Setelah mesin berhenti dan keadaan emergency berlalu, genset harus direset dengan cara mengalihkan tombol selektor putar ke posisi manual off.
- 5. Setelah reset, tombol selektor dialihkan ke posisi AUTO-START dan pastikan CB genset berada dalam posisi ON.
- 6. Setelah keadaan darurat berlalu, perhatikan kembali semua keadaan dalam kondisi semula.

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita :

1. Melakukan langkah – langkah yang sama apabila melakukan pemadaman genset darurat secara manual.

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita :

. Melakukan langkah – langkah yang sama apabila melakukan pemadaman genset darurat secara manual.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No: CEK LIST		Tgl Berlaku Halaman	
DRC-PG/TEK-C04-CL-D	Memadamkan genset secara darurat	1 Desember 2011	2 dari 2

### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1.Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2.Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

#### Perawatan Peralatan

- 1.Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2.Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya di MB dan di docking.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: CEK LIST		Tgl Berlaku Halaman	
DRC-PG/TEK-C04-CLE	Penanganan Fault	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Fault dapat diidentifikasi, masalah didiagnosis, dan tindakan penanganan dapat dilakukan secepatnya
Buku Panduan Operasi dan Perawat	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional, SATP	Ad hoc
1 supervisor Teknik	

#### Uraian Pekerjaan

Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 wita s/d 15.00 wita:

- 1. Menerima tugas dari shift sebelumnya
- 2. Menuju ruang genset dengan segera/darurat.
- 3. Melihat dan memantau serta mengecek kedua genset dan sekitarnya
- 4. Jika genset mengalami fault, maka LED indikator fault pada panel display akan menyala dan lampu sirene di luar ruang genset akan menyala. Jika genset kiri yang mengalami fault, maka lampu sirene kiri akan menyala;jika genset kanan yang mengalami fault maka lampu sirene kanan akan menyala.
- 5. Jika petugas mengamati terjadinya fault, maka petugas harus bergegas pergi ke ruangan genset. Jika SATPAM mengamati adanya fault maka SATPAM harus segera melaporkan ke petugas/teknisi.
- 6. Petugas menentukan genset yang mengalami fault dan melakukan diagnostik masalah dari pembacaan lampu-lampu indikator dan kode diagnostik masalah pada panel. Arti dari kode diagnostik diberikan pada stiker petunjuk yang ditempelkan pada papan penutup display.
- 7. Berdasarkan diagnostik masalah, petugas melapor ke supervisor teknik
- 8. Supervisor teknik menentukan apakah dilakukan troubleshooting sendiri, atau melapor ke CATERPILAR bersama diagnosis untuk panduan perawatan
- 9. Bila penanganan trouble shooting sendiri dan kondisi genset teratasi/tidak fault maka kondisi panel dan genset dipastikan dalam kondisi semula.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	okumen No.: CEK LIST		Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-E	Penanganan Fault	1 Desember 2011	2 dari 2

#### Uraian Pekerjaan

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita :

1. Melakukan langkah – langkah yang sama apabila terjadi fault pada genset

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita :

1. Melakukan langkah – langkah yang sama apabila terjadi fault pada genset

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1.Perhatikan tanda-tanda bahaya (listrik, kipas/komponen berputar, panas)
- 2.Berhati-hati dengan bahaya kebakaran baik kebakaran listrik maupun kebakaran bahan bakar. Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

#### Perawatan Peralatan

- 1.Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2. Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya di MB dan di docking.







## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST		Tgl Berlaku	Halaman	
DRC-PG/TEK-C04-CL- F	Pengisian Tangki Pendam	Bahan Bakar	1 Desember 2011	1 dari 2	
Peralatan		Standar Kualitas			
Kunci pembuka tutup tangki		Pengisian tangki berjalan dengan aman			
		Tangki diisi dengan bahan bakar yang memenuhi			
Alat pemadam kebakaran		standar kualitas dan kuantitas sesuai pesanan			

## Frekuensi:

Setiap kali diperlukan.

## Uraian Pekerjaan

Pelaksana

Petugas shift Pagi dari Pkl. 07.00 wita s/d 15.00 wita :

1. Menerima tugas dari shift sebelumnya.

Teknisi/staft pengelola gedung PT. BKS

- 2. Melakukan pengecekan kembali pada utilitas gedung termasuk jumlah pemakaian dan masih tersimpan bahan bakar dalam tangki harian dan bulanan.
- 3. Apabila jumlah bahan bakar tidak mencukupi/persediaan dalam tangki kurang maka dilakukan pengisian bahan baker.
- 4. Sebelum melakukan pengisian bahan bakar ke tangki pendam, petugas melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan bakar yang ada di mobil tangki dengan mengacu ke prosedur "Pemeliharaan Umum- Pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan bakar" dalam Instruksi Kerja Sistem Genset ini
- 5. Siapkan alat pemadam kebakaran sejauh 1-2 m dari selang/dombak
- 6. Pasangkan kabel arde/pentanahan ke tempat yang telah disediakan
- 7. Pasangkan selang pengisian ke mulut tangki,
- 8. Buka keran selang perlahan-lahan
- 9. Pastikan selang/dombak dan lubang ukur selalu dalam keadaan tertutup rapat PERHATIAN: Selama pengisian, supir mobil tangki harus selalu siap di bangku pengemudi dan petugas pengisian di dekat keran
- 10. Bila terjadi kebakaran:
  - a. Usahakan untuk menutup keran darurat mobil tangki dan lepas selang
  - b. Pindahkan dan jauhkan mobil tangki dari area kebakaran
  - c. Gunakan alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api
  - d. Telpon pemadam kebakaran
- 11. Setelah selesai mengisi, tutup keran. Setelah seluruh sisa bahan bakar masuk ke tangki, lepas selang dan lepas kabel arde. Simpan selang di tempatnya dan pindahkan mobil tangki.
- 12. Petugas kembali melakukan pemeriksaan kuantitas bahan bakar untuk memverifikasi volume bahan bakar yang diisikan.





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST			Tgl Berlaku	Halaman	
DRC-PG/TEK-C04-CL-F	Pengisian Pendam	Tangki	Bahan	Bakar	1 Desember 2011	2 dari 2

#### Uraian Pekerjaan

13. Bersihkan kembali area pengisian dan kembalikan peralatan pada tempat sebelumnya.

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita:

1. Melakukan langkah – langkah yang sama seperti hal diatas

Petugas shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d pkl. 23.00 wita :

1. Melakukan langkah – langkah yang sama seperti hal diatas.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1.Perhatikan tanda-tanda bahaya dan patuhi prosedur keselamatan kerja.
- 2.Berhati-hati dengan bahaya kebakaran dan Siapkan selalu APAR untuk tindakan pertama pada kebakaran

### Perawatan Peralatan

- 1.Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2. Simpan semua peralatan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya di MB dan di docking.





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-G	Pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan bakar	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas	
Thermo-hydrometer	Kualitas bahan bakar dapat dijaga sesuai standar	
Pengukur volume	Kuantitas bahan bakar terpantau	
Tool set dengan kunci inggris dan alat pembu lain		
Referensi:		
Tabel viskositas		
Pelaksana		
1 petugas M&E operasional		

#### Uraian Pekerjaan

Setiap petugas dan dalam shift apapun, sebelum melakukan pengisian bahan bakar harus dilakukan:

#### Pemeriksaan kualitas bahan bahar

- 1. Ambil dan siapkan peralatan yang diperlukan.
- 2. Sebelum pengisian bahan bakar solar ke dalam tangki, petugas mengambil sampel bahan bakar dan melakukan uji viskositas dengan menggunakan thermo-hydrometer. Hasil pembacaan visual dengan thermo-hydrometer dicek dengan tabel referensi untuk menentukan apakah solar memenuhi persyaratan kualitas atau tidak.
- 3. Jika solar tidak memenuhi kualitas, pengiriman ditolak dan pengisian dibatalkan
- 4. Secara berkala, petugas memeriksa kadar air solar yang dipompa ke tangki harian dengan thermohydrometer
- 5. Secara berkala (harian/mingguan) petugas membuka keran di bawah tangki bahan bakar untuk mengalirkan air keluar.
- 6. Secara berkala, petugas memeriksa water separator pada genset dan mengalirkan air keluar dari water separator.





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-G	Pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan bakar	1 Desember 2011	2 dari 2

#### Uraian Pekerjaan

7. Bersihkan dan kembalikan peralatan kerja pada tempatnya.

#### Pemeriksaan kuantitas bahan bakar

- 1. Ambil dan siapkan peralatan yang diperlukan.
- 2. Petugas secara berkala menggunakan kunci untuk membuka tutup tangki mingguan untuk melakukan pengukuran
- 3. Petugas secara berkala menggunakan kunci untuk membuka tutup tangki mingguan untuk melakukan pengukuran
- 4. Petugas mengamati batang pengukur yang dicelupkan dalam tangki mingguan untuk menentukan sisa bahan bakar dalam tangki mingguan
- 5. Hasil pengukuran dicatat dalam lembar kontrol
- 6. Petugas mengamati garis ukur pada tangki harian untuk menentukan sisa bahan bakar dalam tangki harian
- 7. Hasil pengukuran dicatat dalam lembar control
- 8. Bersihkan dan kembalikan peralatan kerja pada tempatnya.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Berhati-hati terhadap percikan api di sekitar bahan bakar
- 2. Bersihkan tumpahan bahan bakar
- 3. Siapkan APAR untuk tindakan pemadaman segera

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.



#### PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-H	Pemeliharaan rutin	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Sebelum dilakukan pemanasan Genset.
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

#### Uraian Pekerjaan

Setiap petugas dalam pemeliharaan rutin harus melakukan pengecekan sesaat setelah serah terima tugas maka dilakukan:

#### Periksa Oli:

- 1. Petugas secara berkala memeriksa kondisi oli dengan memeriksa lidi pengukur untuk melihat banyaknya oli dan jernih atau hitamnya oli
- 2. Jika perlu penambahan oli atau penggantian oli, gunakan oli multigrade CATERPILAR atau oli multigrade bertipe CH4 misalnya Meditran SX produksi Pertamina
- 3. Oli diganti setiap 250 jam atau 6 bulan.
- 4. Jika mengganti oli, TIDAK direkomendasikan penambahan additif oli karena oli-oli yang direkomendasi di atas sudah ada aditifnya
- 5. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset
- 6. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera

#### Periksa Radiator

- 1. Secara berkala, petugas mengecek konsentrasi radiator coolant dengan menggunakan coolant test set ( test kit tipe 8T5296). Konsentrasi coolant harus sekitar 6%
- 2. Jika tidak menggunakan coolant additif long life, maka coolant harus diganti setiap kali ganti oli





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-H	Pemeliharaan rutin	1 Desember 2011	2 dari 2

#### Uraian Pekerjaan

(250 jam atau 6 bulan)

#### Periksa Radiator (lanjutan dari halaman 1)

- 3. Jika pake additif longlife maka additif diganti saat pengurasan radiator
- 4. Radiator dikuras setiap dua tahun
- 5. Kipas radiator tidak perlu diganti
- 6. V-belt diganti jika V-belt sudah masuk ke puli
- 7. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset
- 8. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera

#### Periksa Accu

- 1. Untuk accu baru, periksa BD (berat jenis) air aki
- 2. Untuk pemeliharaan aki, periksa tinggi air aki, oksidasi di terminal, dan charging system.
- 3. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset
- 4. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera

#### Periksa Filter saringan udara:

- 1. Periksa kondisi filter saringan udara apakah berfungsi/tidak atau kotor/tidak dengan melihat indikator filter; jika berwarna merah maka filter saringan udara harus dibersihkan
- 2. Periksa filter solar
- 3. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset
- 4. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi peraturan dan gunakan peralatan keselamatan kerja.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-I	Pemeliharaan Setiap 250 jam	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap 250 jam
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

#### Uraian Pekerjaan

Petugas dalam melakukan pemeliharaan 250 jam maka dilakukan :

- 1. Siapkan peralatan kerja dan menuju ruang genset
- 2. Patuhilah peraturan dan keselamatan kerja yang dianjurkan
- 3. Lakukanlah pemeliharaan
- 4. Melakukan analisa SOS
- 5. Melakukan penggantian filter dan oli mesin, Membersihkan crankcase breather
- 6. Mengganti secondary fuel filter (filter bahan bakar) dan membersihkan primary fuel filter
- 7. Mengganti coolant suplement elemen atau menambah additive conditioner
- 8. Melumasi fan drive
- 9. Memeriksa dan membersihkan level electrolyte
- 10. Memeriksa dan melakukan penyetalan tali kipas dan hoses
- 11. Memeriksa kebersihan radiator.
- 12. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset
- 13. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera
- 14. Khusus untuk 250 jam pertama ditambah (1) melakukan pemeriksaan valve clearance dan menyetel ulang jika diperlukan serta (2) melakukan pemeriksaan engine speed sensor (magnetic pickup) dan menyetel ulang jika diperlukan





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-I	Pemeliharaan Setiap 250 jam	1 Desember 2011	2 dari 2

### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi peraturan dan gunakan peralatan keselamatan kerja.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-J	Pemeliharaan Setiap 1000 jam	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap hari 1000 jam
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

#### Uraian Pekerjaan

Petugas dalam melakukan pemeliharaan 1000 jam maka dilakukan :

- 1. Siapkan peralatan kerja dan menuju ruang genset
- 2. Patuhilah peraturan dan keselamatan kerja yang dianjurkan
- 3. Lakukanlah pemeliharaan
- 4. Melakukan pemeriksaan safety device dengan melakukan tes.
- 5. Memeriksa control linkage.
- 6. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset.
- 7. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi peraturan dan gunakan peralatan keselamatan kerja.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-K	Pemeliharaan Setiap 3000 jam	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap 3000 jam.
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

#### Uraian Pekerjaan

Petugas dalam melakukan pemeliharaan 3000 jam maka dilakukan :

- 1. Siapkan peralatan kerja dan menuju ruang genset
- 2. Patuhilah peraturan dan keselamatan kerja yang dianjurkan
- 3. Lakukanlah pemeliharaan
- 4. Mengganti anti freeze.
- 5. Memeriksa valve lash, valve bridge dan valve rotator.
- 6. Memeriksa dan melakukan penyetelan ulang fuel ration control dan low idle.
- 7. Mengganti water temperature regulator
- 8. Memeriksa turbo charger
- 9. Memeriksa damper
- 10. Memeriksa engine mounting
- 11. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset.
- 12. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-K	Pemeliharaan Setiap 3000 jam	1 Desember 2011	2 dari 2

### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi peraturan dan gunakan peralatan keselamatan kerja.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





#### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-L	Pemeliharaan Setiap 5000 jam	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas						
Tool set	Genset bekerja dengan baik.						
Alat pembersih	Frekuensi:						
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap 5000 jam.						
Logbook Catatan Perawatan Genset							
Pelaksana							
1 petugas M&E Operasional							

#### Uraian Pekerjaan

Petugas dalam melakukan pemeliharaan 5000 jam maka dilakukan :

- 1. Siapkan peralatan kerja dan menuju ruang genset
- 2. Patuhilah peraturan dan keselamatan kerja yang dianjurkan
- 3. Lakukanlah pemeliharaan
- 4. Memeriksa nozzles dan menggantinya jika diperlukan.
- 5. Memeriksa starting motor dan alternator serta melakukan rekondisi atau menggantinya jika diperlukan.
- 6. Memeriksa turbo charger serta melakukan rekondisi atau menggantinya jika diperlukan.
- 7. Memeriksa water pump serta melakukan rekondisi atau menggantinya jika diperlukan.
- 8. Memeriksa magnetik pickup serta melakukan penyetelan jika diperlukan.
- 9. Catat kedalam Logbook Catatan Perawatan Genset.
- 10. Bersihkan tempat kerja, jika ada air atau oli yang tersisa, harus dikeringkan segera.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi peraturan dan gunakan peralatan keselamatan kerja.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST			Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-CL-M	Pengecekan Bakar Solar	Pemakaian	Bahan	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Stick ukur	Tetap tersedianya solar untuk setiap saat
Alat pembersih	Frekuesi:
Logbook Catatan Perawatan Genset	Sebelum dan sesudah operasional genset.
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

#### Uraian Pekerjaan

- 1. Petugas siapkan peralatan yang dibutuhkan
- 2. Petugas menuju ruang genset untuk melakukan pengecekan dan pencatatan pada tangki harian.
- 3. Pencatatan sesuai stick ukur pada tangki harian dan Bulanan
- 4. Petugas menuju halaman tepatnya di depan gardu induk untuk pengecekan pada tangki bulanan
- 5. Dilakukan sebelum dan sesudah pemanasan/running genset.
- 6. Dicatat dalam log book.
- 7. Peralatan dikembalikan setelah selesai pencatatan.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi peraturan dan gunakan peralatan keselamatan kerja.

#### Perawatan Peralatan

Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.

### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FORM KERJA	Bln Berlaku
DRC-PG/TEK-C04-FR -A	Form Kontrol Genset Catpilar I	1 Desember 2011

		Ja	am	Hours	Voltage		'	Voltage	<del>)</del>	(	Current	t	Freq		Oil Press	Water		
NO	Hari/tgl	Start	Stop	Meter	Bateray	KWh	R	S	Т	R	S	Т	(Hz)	Cos φ	(kg/cm²)	Temp (°C)	Rpm	Keterangan
<b></b>																		
		1	1		1		l											

Mengetahui Ka UPG

### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FROM KERJA	Bln Berlaku
DRC-PG/TEK-C04-FR -A	Form Kontrol Genset Catpilar II	1 Desember 2011

		Ja	am	Hours	Voltage		'	Voltage	<del>)</del>	(	Curren	t	Freq		Oil Press	Water		
NO	Hari/tgl	Start	Stop	Meter	Bateray	KWh	R	S	Т	R	S	T	(Hz)	Cos φ	(kg/cm²)	Temp (°C)	Rpm	Keterangan
																		<u>-</u>
																		·
	·									_								·

Mengetahui Ka UPG





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dok	umen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman	
DRC-	-PG/TEK-C04-FR -A	Form Pengecekan Pemakaian Bahan Bakar Solar	1 Desember 2011	1 dari 1	
		TANCKI HARIAN	TANGKI MINGGUAN		naraf

			TANGKI I	HARIAN		TANGKI MINGGUAN					
no	tgl/hari	Stik terbaca(c Jumlah solar (			Stik ukur terbaca (strip/cm)		jumlah solar( liter)		ket	paraf	
		seb run	sdh run	seb run	sdh run	seb run	sdh run	seb run sdh run			petugas

Mengetahui Ka UPG

ESTIKO PUDJASWANTO





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL -A	Memonitor Operasi Genset	1 Desember 2011	1 da <del>ri</del> 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Generator beroperasi dan dapat mensuplai tenaga
Buku Panduan Operasi dan Perawatan Genset	listrik ke beban sesuai kapasitas dengan tegangan dan frekuensi yang teregulasi
Pelaksana	Frekuensi:
1 petugas M&E Operasional	Setiap 10 menit selama periode genset beroperasi
Supervisor teknik	mulai dari genset hidup (secara otomatis/manual) sampai padam
Uraian Pekerjaan	
N/A	



### PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Pengelolaan Gedung Disaster Pagewary Contor



PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA		Recovery Center		
Dokumen No.:	FLOW OF WORK		Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL -B	Menghidupkan ş manual	genset secara	1 Desember 2011	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualita	as	
Tool set  Buku Panduan Operasiona Genset dari Caterpillar	Generator menyala dan dapat mensuplai listrik ke beban sesuai kapasitas dengan te dan frekuensi yang teregulasi  Frekuensi:			
Pelaksana 1 petugas M&E Operasional		Jika diperlukan penyalaan secara manual		ual
Uraian Pekerjaan				





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL -C	Memadamkan genset secara manual	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas	
Tool set  Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Genset menjalani proses pendinginan (cooling down) dan padam sesuai waktu yang diatur pada waktu setting  Frekuensi:	
Pelaksana  1 petugas M&E Operasional	Ad-hoc	

#### Uraian Pekerjaan





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL- D	Memadamkan genset secara darurat	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set  Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Genset padam seketika tanpa proses pendinginan (cooling down)  Frekuensi:
Pelaksana	Ad-hoc
1 petugas M&E Operasional atau SATPAM	

#### Uraian Pekerjaan





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL- E	Penanganan Fault	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualitas		
Tool set  Buku Panduan Operasi dan Per  Pelaksana	awatan Genset	1	entifikasi, masalah di anan dapat dilakukan	0 ,
1 petugas M&E Operasional, S	АТРАМ	Ad hoc		
1 supervisor Teknik  Uraian Pekerjaan				



## PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA			Recovery Center	
Dokumen No.:	FLOW OF WORK		Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL -F	Pengisian Tangki Pendam	Bahan Bakar	1 Desember 2011	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualita	as	
Kunci pembuka tutup tangki	Kunci pembuka tutup tangki Pengisian tangki berjalan dengan aman		n	
Pengukur isi tangki		Tangki diisi dengan bahan bakar yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas sesuai pesanan		
Alat pemadam kebakaran		Standar Kuantas dan Kuantitas Sesuai pesanan		
•		Frekuensi:		
Pelaksana				
1 petugas pengisian tangki		Setiap kali diperl	lukan.	
1 pengemudi mobil tangki				

### Uraian Pekerjaan





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL -G	Pemeriksaan kualitas dan kuantitas bahan bakar	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Thermo-hydrometer	Kualitas bahan bakar dapat dijaga sesuai standar
Pengukur volume	Kuantitas bahan bakar terpantau
Tool set dengan kunci inggris dan alat pembuka lain	
Referensi:	
Tabel viskositas	
Pelaksana	
1 petugas M&E operasional	
Urajan Polzoriaan	

#### Uraian Pekerjaan



### PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL - H	Pemeliharaan rutin	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar Logbook Catatan Perawatan Genset	Setiap hari
Pelaksana  1 petugas M&E Operasional	
TI ' D 1 '	

#### Uraian Pekerjaan





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL - I	Pemeliharaan Setiap 250 jam	1 Desember 2011	1 dari 1

Genset bekerja dengan baik.
S
Frekuensi:
Setiap 250 jam

#### Uraian Pekerjaan



N/A

## PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL - J	Pemeliharaan Setiap 1000 jam	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar	Setiap hari 1000 jam
Logbook Catatan Perawatan Genset	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	
Uraian Pekerjaan	





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL -K	Pemeliharaan Setiap 3000 jam	1 Desember 2011	1 dari 1

Genset bekerja dengan baik.
) 8
Frekuensi:
Setiap 3000 jam.
_

### Uraian Pekerjaan





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL -L	Pemeliharaan Setiap 5000 jam	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Genset bekerja dengan baik.
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan Genset dari Caterpillar Logbook Catatan Perawatan Genset	Setiap 5000 jam.
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	
Uraian Pekerjaan	





## Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C04-FL -M	Form Kontrol bahan bakar	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Stick ukur	Tetap tersedianya solar untuk setiap saat
Alat pembersih	Frekuesi:
Logbook Catatan Perawatan Genset	Sebelum dan sesudah operasional genset.
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	
Urajan Pekerjaan	