HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C06. Pemeliharaan AC Carrier



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2011.0.0.1

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI



DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2011.0.0.1



PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C06. Perawatan AC Carrier

TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2011.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif PT. BKS Representatif

Maulana YusufM. Faisal JazuliEstiko PudjaswantoPj. KABAG ODRWAKABAG ODRKa. UPG

Menyetujui:

Zulhelfi AbidinSri DarmawatiKADIV TSIWAKADIV TSI





Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C06	Pemeliharaan AC Carrier	1 Desember 2011	1 dari 1

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG/TEK-C06- IK	0	Pemeliharaan AC Carrier	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C06- JT-A	0	Job Ticket Pemeliharaan Filter Udara AC Carrier	1 Desember 2011	2
ODR-PG/TEK-C06- JT-B	0	Job Ticket Pemeliharaan Unit Kondensor AC Carrier	1 Desember 2011	2
ODR-PG/TEK-C06- JT-C	0	Job Ticket Penggantian Freon AC Carrier	1 Desember 2011	2
ODR-PG/TEK-C06- CL	0	Pemeliharaan AC Carrier	1 Desember 2011	3
ODR-PG/TEK-C06- FR-A	0	Form Perawatan Filter Udara AC Carrier	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C06- FR-B	0	Form Perawatan Unit Kondensor AC Carrier	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C06- FR-C	0	Form Penggantian Freon AC Carrier	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C06- FL-A	0	Flow Off Work Perawatan Filter Udara AC Carrier	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C06- FL -B	0	Flow Off Work Perawatan Unit Kondensor AC Carrier	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C06- FL-C	0	Flow Off Work Penggantian Freon AC Carrier	1 Desember 2011	1





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C06-IK	Pemeliharaan AC Carrier	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualita	ıs	
Tool set	Udara dingin da	pat mengalir dengan l	ancar
Alat pembersih	Frekuensi:		
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Carrier	Satu kali untuk t	iga bulan	
Logbook Catatan Perawatan AC Carrier			
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			

Uraian Pekerjaan

- 1. Pemeliharaan Filter Udara AC Carrier
- 2. Pemeliharaan Unit Evavorator AC Carrier
- 3. Penggantian Freon AC Carrier

Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Pastikan AC dalam keadaan mati sewaktu dilakukan pemeriksaan filter udara.
- 2. Turunkan MCB AC yang berada di Ruang Panel dan kembalikan apabila pekerjaan maintenance selesai.
- 3. Gunakan tangga yang kokoh dan pergunakan peralatan yang diperlukan dan patuhi prosedur keselamatan sesuai dengan acuan perawatan dari manual booknya.

- 1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2. Selang air jika dipakai, digulung kembali
- 3. Kembalikan semua peralatan dalam keadaan di bersihkan ke MB tempat alat tersebut diambil sebelumnya.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C06-JT-A	Pemeliharaan Filter Udara AC AC Carrier	1 Desember 2011	1 dari 2

eralatan	Standar Kualitas
Tool set	Udara dingin dapat mengalir dengan lancar
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Carrier	Satu kali untuk tiga bulan
Logbook Catatan Perawatan AC Carrier	
Pelaksana 1 petugas M&E Operasional	

Uraian Pekerjaan

- 1. Filter di keluarkan dari unit indoor
- 2. Filter secara keseluruhan di cek, apabila debu yang menempel tebal dengan kondisi filter masih bagus maka filter cukup dibersihkan dengan menyemprotkan air yang bertekanan untuk melepaskan debu dari filter itu sendiri.
- 3. Apabila kondisi filter sudah rusak maka cukup dilakukan penggantian dan dilakukan pemasangan kembali pada unit indoor.

Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Pastikan AC dalam keadaan mati sewaktu dilakukan pemeriksaan filter udara.
- 2. Turunkan MCB AC yang berada di Ruang Panel dan kembalikan apabila pekerjaan maintenance selesai.
- 3. Gunakan tangga yang kokoh dan pergunakan peralatan yang diperlukan dan patuhi prosedur keselamatan sesuai dengan acuan perawatan dari manual booknya.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET				Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C06-JT-A	Pemeliharaan Carrier	Filter	Udara	AC	1 Desember 2011	2 dari 2

- 1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2. Selang air jika dipakai, digulung kembali
- 3. Kembalikan semua peralatan dalam keadaan di bersihkan ke ruang MB tempat alat tersebut diambil sebelumnya.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C06-JT-B	Pemeliharaan Unit Evavorator AC Carrier	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Udara dapat mengalir dengan lancar
Multi tester	Frekuensi:
Tang Amper	Satu kali untuk tiga bulan
Alat pembersih	
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Carrier	
Logbook Catatan Perawatan AC Carrier	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

Uraian Pekerjaan

- 1. Lepaskan penutup unit indoor AC biar memudahkan pembersihan Evavorator unit.
- 2. semprotkan cairan pembersih Evavorator serta diamkan beberapa menit dan langsung di semprot dengan air yang bertekanan, agar noda atau kotoran jatuh.
- 3. membersihkan Evavorator dapat dilakukan dengan bantuan kuas dan bersihkan sesuai alur Evavorator.
- 4. bersihkan Evavorator dari bekas kotoran dan air serta pasang kembali penutup indoor AC.

Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Pastikan AC dalam keadaan mati sewaktu dilakukan pemeriksaan unit condenser.
- 2. Turunkan MCB AC yang berada di Ruang Panel dan kembalikan apabila pekerjaan maintenance selesai.
- 3. Gunakan tangga yang kokoh dan pergunakan peralatan yang diperlukan dan patuhi prosedur keselamatan sesuai dengan acuan perawatan dari manual booknya.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C06-JT-B	Pemeliharaan Unit Evavorator AC Carrier	1 Desember 2011	2 dari 2

Uraian Pekerjaan

- 1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2. Selang air jika dipakai, digulung kembali
- 3. Kembalikan semua peralatan dalam keadaan di bersihkan ke ruang MB tempat alat tersebut diambil sebelumnya.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C06-JT-C	Penggantian Freon AC Carrier	1 Desember 2011	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Udara dapat mengalir dingin.
Freon/refrigeran R-22	Frekuensi:
Charging Manifold/Analiser	Satu tahun sekali atau jika freon sudah habis.
Tang Ampere	
Pompa Vakum	
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Carrier	
Logbook Catatan Perawatan AC Carrier	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

Uraian Pekerjaan

- 1. Buka outdoor unit
- 2. Sambungkan selang berwarna kuning ke tabung refrigeran
- 3. Selang berwarna biru disambungkan ke manifold/Valve AC pada tekanan suction.
- 4. Buka katup tabung refrigeran sampai terdengar suara udara keluar, tujuannya untuk membilas atau mengeluarkan udara yanag terjebakdan selanjutnya kencangkan kembali selang tersebut.
- 5. Buka katup secara perlahan lahan hingga tekanan dalan sistem menunjukkan ±10 psig, kemudian tutup kembali.
- 6. Jalankan sistem/AC di hidupkan
- 7. Buka kembali katup tekanan rendah, sehingga refrigeran masuk ke dalam sistem mencapai 55 60 Psig pada tekanan suction.
- 8. Selain itu untuk mengukur pengisian juga dapat dilakukan dengan menggunakan tang ampere.
- 9. Kalo tekanannya sudah tercapai lepaskan selang berwarna biru dari sistem dengan terlebih dahulu





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C06-JT-C	Penggantian Freon AC Carrier	1 Desember 2011	2 dari 2

Uraian Pekerjaan

katup tabung juga di tutup.

- 10. Lepaskan semua selang dari sistem dan tabung
- 11. tutup kembali outdoor unit

Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Pastikan AC dalam keadaan mati sewaktu dilakukan penggantian freon.
- 2. Turunkan MCB AC yang berada di Ruang Panel dan kembalikan apabila pekerjaan maintenance selesai.
- 3. Patuhi prosedur keselamatan sesuai dengan acuan perawatan dari manual booknya.

- 1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2. Selang air jika dipakai, digulung kembali
- 3. Kembalikan semua peralatan dalam keadaan di bersihkan ke ruang MB tempat alat tersebut diambil sebelumnya.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST		Halaman
ODR-PG/TEK-C06-CL	Pemeliharaan AC Carrier	1 Desember 2011	1 dari 3

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Udara dingin dapat mengalir dengan lancar
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Carrier	Satu kali untuk tiga bulan
Logbook Catatan Perawatan AC Carrier	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

Uraian Pekerjaan

- 1. Petugas shift pagi dari Pkl. 07.00 wita s/d pkl. 15.00 wita
 - Siapkan peralatan dan perlengkapan lain di ruang MB dan menuju tempat maintenance di main corridor dan Halaman samping Barat Gedung.
 - Turunkan MCB di Ruang panel untuk menghindari terjadinya sengatan listrik/konsleting saat maintenance.
 - Naik ke arah filter udara AC dengan bantuan tangga untuk naik ke plafon tepatnya di atas akustik.
 - Buka tutup filter dengan bantuan obeng (+) dan obeng(-)
 - Bersihkan filter dengan di semprot air dengan bantuan selang di luar gedung.
 - Jemur sebentar filter sampai kering.
 - Bersihkan evavorator dengan dan atau tanpa obat dan di semprot air .
 - Semprot dengan jet clener untuk membersihkan dari kotoran pada sela sela kisi kisi Evaporator
 - Pasang kembali filter
 - lanjut tutup cover indoor AC.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C06-CL	Pemeliharaan AC Carrier	1 Desember 2011	2 dari 3

Uraian Pekerjaan

- Naikkan MCB dan dilakukan pengetesan
- Siapkan peralatan dan perlengkapan di ruang MB dan menuju Out door AC Carrier di Samping Ground tank.
- Pasang analiser/charging manifold pada tekanan sucksion dan tekanan discharge untuk mengecek tekanan refrigeran/freon dan untuk dapat dilakukan penambahan atau pengurangan refrigeran
- Apabila tekanan refrigeran masih kurang terus secara drastis berarti terjadi kebocoran dan segera dilakukan perbaikan dengan cara pengosongan refrigeran
- Setelah selesai di atasi maka di lakukan pemakuman untuk menyedot udara terjebak
- Dilakukan pengisian kembali dalam kondisi unit AC running/hidup dengan tekanan normal Ps
 : 55 60 Psig.
- Kembalikan dan bersihkan peralatan kerja pada tempatnya di ruang MB.
- Isi Log perawatan AC.
- 2. Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 wita s/d 23.00 wita
 - Memantau kinerja AC sehabis maintenance, apabila AC dalam Kondisi operasional.
 - Melakukan penanganan bila dianggap perlu.
 - Melaporkan hasil kinerja AC
- 3. Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 wita s/d 07.00 wita
 - Memantau kinerja AC sehabis maintenance, apabila AC dalam Kondisi operasional.
 - Melakukan penanganan bila dianggap perlu.
 - Melaporkan hasil kinerja AC





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C06-CL	Pemeliharaan AC Carrier	1 Desember 2011	3 dari 3

Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Pastikan AC dalam keadaan mati sewaktu dilakukan pemeriksaan unit condenser.
- 2. Turunkan MCB AC yang berada di Ruang Panel dan kembalikan apabila pekerjaan maintenance selesai.
- 3. Gunakan tangga yang kokoh dan pergunakan peralatan yang diperlukan dan patuhi prosedur keselamatan sesuai dengan acuan perawatan dari manual booknya.

- 1. Toolset dibersihkan dan dikeringkan setelah dipakai.
- 2. Selang air jika dipakai, digulung kembali
- 3. Kembalikan semua peralatan dalam keadaan di bersihkan ke MB tempat alat tersebut diambil sebelumnya.





Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C06-FR-A	Form Perawatan Filter Udara AC Carrier	1 Desember 2011	1 dari 1

	Pera	Perawatan Per		aikan	
Tanggal	Waktu	Waktu	Waktu	Waktu	Keterangan
	Mulai	Selesai	Mulai	Selesai	
Catatan:					
	•••••		••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••	•••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	•••••	•••••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••	•••••				
	•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••
D .				D	
Petugas,				Pengawas,	





Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C06-FR-B	Form Check Report Perawatan Unit Condensor	1 Desember 2011	1 dari 1

	Pera	watan	Perb	oaikan	
Tanggal	Waktu	Waktu	Waktu	Waktu	Keterangan
	Mulai	Selesai	Mulai	Selesai	

Catatan .	
Petugas, Teknisi	Pengawas,





Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C06-FR-C	Form Penggantian / Penambahan Freon AC Carrier	1 Desember 2011	1 dari 1

	Pengisian		Keterangan			
Tanggal	Waktu	Waktu				
	Mulai	Selesai				
<u> </u>						
Catatan:						
				•••••		
••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••		•••••		
••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		•••••		
•••••	•••••	•••••		•••••		
	•••••	•••••		•••••		
				•••••		
Petugas,			Supervisor,			





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WO	ORK			Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C06-FL-A	Pemeliharaan Carrier	Filter	Udara	AC	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Udara dingin dapat mengalir dengan lancar
Alat pembersih	Frekuensi:
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Carrier	Satu kali untuk tiga bulan
Logbook Catatan Perawatan AC Carrier	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	
Urajan Polzariaan	

Uraian Pekerjaan

N/A





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WO	ORK		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C06-FL-B	Pemeliharaan Carrier	Unit	Condenser	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Udara dapat mengalir dengan lancar
Multi tester	Frekuensi:
Tang Amper	Satu kali untuk tiga bulan
Alat pembersih	
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Carrier	
Logbook Catatan Perawatan AC Carrier	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	
TI ' D 1 '	

Uraian Pekerjaan

N/A



N/A

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C06-FL-C	Penggantian Freon AC Carrier	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tool set	Udara dapat mengalir dingin.
Freon/refrigeran R-22	Frekuensi:
Charging Manifold/Analiser	Satu tahun sekali atau jika freon sudah habis.
Tang Ampere	
Pompa Vakum	
Buku Panduan Operasional dan Perawatan AC Carrier	
Logbook Catatan Perawatan AC Carrier	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	
Uraian Pekerjaan	