HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C05. Perawatan AC Casette



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2011.0.0.1

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI



DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2011.0.0.1



PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C05. Perawatan AC Casette

TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2011.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif PT. BKS Representatif

Maulana YusufM. Faisal JazuliEstiko PudjaswantoPj. KABAG ODRWAKABAG ODRKa. UPG

Menyetujui:

Zulhelfi AbidinSri DarmawatiKADIV TSIWAKADIV TSI





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG-TEK-C45	Daftar Instruksi Kerja Operasional Harian AC Cassette R. UPS	01 Oktober 2012	1 dari 1

Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Juml ah Hala man
1	Instruksi Kerja Operasional Harian AC Cassette R. UPS		1
1	Job Ticket Operasional Harian AC Cassette R. UPS		1
1	Cek List Kerja Operasional Harian AC Cassette R. UPS		1
0	Form Operasional Harian AC Cassette R. UPS		1
0	Flow Of Work Operasional Harian AC Cassette R. UPS		1
	1 1 0	1 Instruksi Kerja Operasional Harian AC Cassette R. UPS 1 Job Ticket Operasional Harian AC Cassette R. UPS 1 Cek List Kerja Operasional Harian AC Cassette R. UPS 0 Form Operasional Harian AC Cassette R. UPS Form Operasional Harian AC Cassette R. UPS Flow Of Work Operasional	1 Instruksi Kerja Operasional Harian AC Cassette R. UPS 1 Job Ticket Operasional Harian AC Cassette R. UPS 1 Cek List Kerja Operasional Harian AC Cassette R. UPS 0 Form Operasional Harian AC Cassette R. UPS 0 Flow Of Work Operasional



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK $\label{eq:pt.bank}$ PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C45-IK	Operasional AC Cassette R UPS	01 Oktober 2012	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Remote AC	Suhu rata – rata ruangan UPS berkisar 25°C - 27°C
Thermometer	Frekuensi:
Pulpen	Setiap Hari
Logbook pencatatan suhu ruang UPS	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

Uraian Pekerjaan

Menghidupkan AC Cassette R. UPS (AC Cassette UPS I setting temperature 16 °C dan AC Cassette UPS II di setting temperature 24 °C) untuk memperoleh suhu thermometer yang terdapat di dalam ruangan R. UPS di depan UPS I berkisar 25°C - 27°C.

Petunjuk Keselamatan Kerja

N/A

Perawatan Peralatan

Meletakkan remote AC pada tempatnya kembali.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C45-JT	Operasional AC Cassette R UPS	01 Oktober 2012	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Remote AC	Suhu rata-rata ruangan UPS berkisar 25°C - 27°C
Thermometer	Frekuensi:
Pulpen	Setiap Hari
Logbook pencatatan suhu ruang UPS.	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

Uraian Pekerjaan

- 1. Teknisi menuju R. UPS.
- 2. Teknisi yang bertugas / stand by di dalam gedung mencatat dan menghitung suhu rata-rata ruangan yang terbaca dari ke-3 (tiga) thermometer pada dinding R. UPS pada log book pencatatan suhu ruangan UPS dan memantau agar suhu pada thermometer depan UPS I berkisar 25°C 27°C dengan settingan pada remote 16°C AC Cassette UPS I dan settingan pada remote 24 °C AC Cassette UPS II.
- 3. Teknisi menuju R. Battery untuk mengambil Remote AC.
- 4. Apabila suhu pada thermometer depan UPS I melebih 27°C agar teknisi mensettting pada remote 23°C untuk AC Cassette R. UPS II, dengan mengarahkan remote ke panel sensor indoor unit AC dengan menekan tombol (panah ke bawah) pada remote AC sehingga tampak pada display remote angka 23 °C (di sesuaikan dengan suhu pada thermometer depan UPS I yang di inginkan).
- 5. Apabila suhu pada thermometer depan UPS I dibawah 25°C agar teknisi mensettting pada remote 25°C untuk AC Cassette R. UPS II, dengan mengarahkan remote ke panel sensor indoor unit AC dengan menekan tombol (panah ke atas) pada remote AC sehingga tampak pada display remote angka 25 °C (di sesuaikan dengan suhu pada thermometer depan UPS I yang di inginkan).
- 6. Teknisi menuju R. Battery untuk meletakkan remote AC pada tempat remote.

Petunjuk Keselamatan Kerja

N/A

Perawatan Peralatan

Meletakkan remote AC pada tempatnya kembali.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C45-CL	Operasional AC Cassette R UPS	01 Oktober 2012	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Remote AC	Suhu rata-rata ruangan UPS berkisar 25°C - 27°C
Thermometer	Frekuensi:
Pulpen	Setiap Hari
Logbook pencatatan suhu ruang UPS	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

Uraian Pekerjaan

- 1. Teknisi yang bertugas / stand by di dalam gedung kontrol tiap 1 jam sekali.
- 2. Teknisi memastikan kipas angin R. UPS yg berfungsi mendistribusikan Udara dingin AC Cassette R.UPS dalam kondisi hidup/berfungsi dengan baik.
- 3. Teknisi mencatat dan menghitung suhu rata-rata ruangan yang terbaca dari ke-3 (tiga) thermometer pada dinding R. UPS dan memantau suhu pada thermometer depan UPS I berkisar suhu: 25°C 27°C
- 4. Teknisi mencatat pada log book pencatatan suhu ruangan UPS.
- 5. Teknisi menuju R. Battery untuk mengambil remote AC.
- 6. Teknisi mensetting AC Cassette R. UPS II apabila thermometer ruangan depan UPS I > 27 °C atau < 25 °C.
- 7. Teknisi meletakkan remote AC di tempat remote R. Baterry

Petunjuk Keselamatan Kerja

N/A

Perawatan Peralatan

Meletakkan remote AC pada tempatnya kembali.





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C45-FR	Operasional AC Cassette R UPS	1 Oktober 2012	1 dari 1

N/A





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C45-FL	Operasional AC Cassette R UPS	01 Oktober 2012	1 dari 1
Peralatan	Standar Kuali	tas	

Peralatan	Standar Kualitas
Remote AC Thermometer	Suhu rata – rata ruangan UPS berkisar 25°C - 27°C
Thermometer	Frekuensi:
Pulpen	Setiap Hari
Logbook pencatatan suhu ruang UPS	
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	
77 · D · ·	

Uraian Pekerjaan

N/A